



# Pflegehinweise

mulex® Kontaktgrill



Aus Liebe zum Produkt.

# Gebrauch & Pflege



**Damit Sie lange Freude an Ihrem Kontaktgrill haben, beachten Sie bitte unsere Pflegehinweise.**

Die MULEX Kontaktgrills stehen für höchste Qualität und eine lange Lebensdauer. Das Besondere: Diese Grills eignen sich auch für das Grillen in geschlossenen Räumen, weil bei der Zubereitung weder Rauch noch Ruß entstehen. Im Garten oder auf dem Balkon ist ein Mulex Kontaktgrill eine echte Alternative zu Holzkohle-, Gas- und herkömmlichen Elektrogrills.

Grillen mit den Mulex Kontaktgrills ist kinderleicht: Grillgut auf die untere Heizplatte legen, Oberplatte zuklappen, fertig! Die gleichmäßige Ober- und Unterhitze macht die Garzeiten kurz und spart Energie. Die Antihafbeschichtung ermöglicht eine leichte Reinigung ganz ohne Grillrückstände.

## ÜBERSICHT PFLEGEHINWEISE

Kontaktgrill	So geht's
vor dem Erstgebrauch	Den mulex® an einem sicheren Ort aufstellen und beide Grillplatten mit einem feuchten Tuch reinigen. mulex® kurz aufheizen. Fertigungsbedingt kann es hier zu einer geringen Geruchsentwicklung kommen.
nach Gebrauch	Bitte reinigen Sie Ihren mulex® nach jedem Gebrauch sorgfältig und entfernen alle Kochrückstände. So haben Sie lange Freude an Ihrem mulex®. Im lauwarmen Zustand mit einem feuchten Tuch reinigen und fertig.
Schutz	Bitte lassen Sie zwischen Wand und mulex® genug Abstand, damit die Luft besser zirkulieren kann und es nicht zu einer Überhitzung anderer Gegenstände in der Nähe kommt. Fassen Sie den mulex® ausschließlich an dem Handgriff an. Bitte nutzen Sie zum Schutz der hochwertigen Antihafbeschichtung ausschließlich Holz- oder Kunststoffhelfer (Hitzebeständig bis 250°).
Warnung	Den mulex® niemals ins Wasser tauchen. Vermeiden Sie Stöße. Nicht mit spitzen oder metallischen Gegenständen arbeiten. Ansonsten wird die hochwertige Antihafbeschichtung beschädigt. Alle Zubehörteile vor der Benutzung auf scharfe Kanten prüfen. Nur einwandfreie Zubehörteile benutzen.
Sicherheit	Das Netzteil darf mit keinen heißen Geräteteilen in Berührung kommen und nie unter dem mulex® verlegt werden. Der mulex® darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn die Zuleitung beschädigt ist, der mulex® heruntergefallen ist oder der mulex® sichtbar beschädigt ist. Den mulex® nicht auf heiße Oberflächen, wie Herdplatten etc. abstellen. Bitte stellen Sie den mulex® auf einer geraden, stabilen und sauberen Fläche ab. Legen Sie bitte kein Kunststoffbesteck o. ä. auf den heißen Grill-Flächen ab. Während des Betriebs wird der mulex® sehr heiß. Den mulex® nie unbeaufsichtigt und immer außer Reichweite von Kindern betreiben und lagern. Personen mit körperlichen Ein- Schränkungen sollten nie ohne Begleitung den mulex® nutzen. Den mulex® bitte immer bestimmungsgemäß verwenden.
Nützliche Tipps	Zum Schutz der hochwertigen Antihafbeschichtung nutzen Sie bitte ausschließlich Holz- oder Kunststoffhelfer. Durch den Einsatz von Backpapier schonen Sie die Grillflächen und haben auch einen geringeren Reinigungsaufwand. Bitte behalten Sie Ihren mulex® beim Einsatz von Backpapier im Auge. Durch die hohe Hitze kann das Back-Papier schnell verbrennen. Vor jeder Reinigung Netzstecker ziehen.

## Mögliche Probleme & Lösungen

**Das Gerät niemals ins Wasser tauchen!**

Wenn Sie sich an unseren Pflegetipps und Lösungsvorschlägen orientieren, werden Sie lange Freude an Ihrem mulex® haben.

**Wir wünschen viel Spaß mit Ihrem mulex®!**



Probleme	mögliche Ursachen	Lösungen
Der mulex® heizt nicht auf	Stromkabel ist nicht angeschlossen	Stromkabel anschließen
	Sicherung ist defekt	Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Service
Die Kontrollleuchte leuchtet nicht, bzw. leuchtet ständig	Kontrollleuchte defekt, Sicherung defekt oder Thermostat defekt	Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Service
Der Sandwichbügel wackelt	verbogen durch den Versand o.ä.	Vorsichtig mit der Hand in Form biegen
MX 455: die obere Platte liegt nicht waagrecht, wenn man sie komplett öffnet	Der MX 455 verfügt über einen ergonomischen Griff. Dieser ist geradlinig geformt und schränkt die komplette Aufklappfunktion ein. Das ist eine Produkteigenschaft.	Legen Sie einfach ein Schneidebrett unter den Griff, um die gewünschte Höhe auszugleichen.
Die Stromsicherung springt bei Inbetriebnahme raus	Der Stromkreis ist aufgrund vieler Elektrogeräte überlastet.	Anzahl der Elektrogeräte prüfen und ggf. vom Stromkreis entfernen.
	Zuleitung defekt	Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Service
kleine Unebenheiten im Griff	Der wärmeabweisende Griff ist aus echtem Bakelit. Beim Lösen des Griffs aus dem Produktionswerkzeug können im Einzelfall Unebenheiten auftreten.	Diese Ausgussstelle ist eine normale Produkteigenschaft und stellt keinen Qualitätsmangel dar.

**EIN GROßES  
GRILLVERGNÜGEN.**

Besuchen Sie #mulex.gmbh auch auf Instagram.

