

## TASSENWEISE TEE TRINKEN mit deinem MULEX Tee Samowar

Design meets Tradition by MULEX

WER KENNT ES NICHT? – Im Büro herrscht Hektik, die Straßen sind laut und überfüllt. Die Kinder zuhause möchten gerne noch eine Runde spielen und das Wetter ist zu nass und kalt oder zu heiß und stickig. Was dir jetzt hilft, ist eine herrliche Tasse Tee. Wohlduftend und aromatisch.

Man trinkt Tee, um den Lärm der Welt zu vergessen, sagte einst T'ien Yiheng.

**Es ist nun Zeit für Erholung – Zeit für Entspannung – Zeit für Gesundheit – Zeit für Dich. Dein persönliches Wellness und Spa Erlebnis bei dir zuhause.**

Verwöhne dich und deine Sinne mit einer Tasse Tee, köstlich aufgebrüht im MULEX Tee Samowar / Tee Zubereiter.



„Tee erleuchtet den Verstand, schärft die Sinne, verleiht Leichtigkeit und Energie, und vertreibt Langeweile und Verdruss.“

Chinesisches Sprichwort

Die **MULEX Samowar** und **Tee-Express Teekoher** stehen mit ihrer traditionellen Zubereitung für höchsten Tee genuss. Der wesentliche Unterschied zwischen **MULEX Samowar** und **Tee-Express** ist der aufwändige Ablasshahn des Wasserbehälters. Die abnehmbare Teekanne verfügt über ein integriertes Teesieb.

Der Geschmack des Tees entfaltet sich bei 95° C ideal. Das Besondere am **MULEX Samowar**: mit dem Energiesparmodus steht jederzeit kochendes, heißes oder warmes Wasser bereit, um den Tee zu verdünnen oder um andere Heißgetränke zuzubereiten. Einmal erhitzt, verbraucht der MULEX Samowar / Tee Zubereiter deutlich **weniger Energie** als ein handelsüblicher Wasserkocher.

**Mulex Samowar** gibt es auch in anderen Größen, Farben und Materialien.




mulex  
DAS  
ORIGINAL

## Pflegehinweise

Tee - Zubereiter  
für alle Mulex Modelle

Ein GROSSES  
TEEERGNÜGEN.

Besuchen Sie #mulex.gmbh auch auf Instagram. 



Aus Liebe zum Produkt.

## Gebrauch & Pflege

Damit Sie lange Freude an Ihrem Samowar haben, beachten Sie bitte unsere Pflegehinweise. Die Mulex Samoware und Tee-Express Teekocher stehen mit ihrer traditionellen Zubereitung für höchsten Teeenuss. Der wesentliche Unterschied zwischen Samowar und Tee-Express ist der aufwändige Ablasshahn des Wasserbehälters. Die abnehmbare Teekanne aus Porzellan verfügt über ein integriertes Teesieb. Der Geschmack des Tees entfaltet sich bei 95° C ideal. Das Besondere: mit dem Energiesparmodus steht jederzeit kochendes, heißes oder warmes Wasser bereit, um den Tee zu verdünnen oder um andere Heißgetränke zuzubereiten.



### ÜBERSICHT PFLEGEHINWEISE

Samowar	So geht's
vor dem Erstgebrauch	einmal mit heißem Wasser ausspülen
nach Gebrauch	mit heißem Wasser ausspülen, trocknen, fertig
Nutzung	für den Hausgebrauch
Schutz	Das Gerät sollte in regelmäßigen Abständen mit handelsüblichen Entkalkungsmitteln entkalkt werden (z. B. Essig oder Zitronensäure). Beim Samowar bitte auch zusätzlich über den Ablasshahn. Anschließend mit viel Wasser nachspülen.
Warnung	Das Gerät niemals ins Wasser tauchen. Bei der Reinigung, Pflege und beim Entkalken bitte stoßhafte Handhabungen am Boden vermeiden, da sonst das Kunststoffgehäuse feine Haarisse erleiden könnte.
Sicherheit	In unseren Geräten befindet sich eine Trockensicherung. Ist das Gerät verkalkt, schaltet es sich automatisch ab. Diese Kontrolleinrichtung dient Ihrer eigenen Sicherheit. Nach der Entkalkung ist das Gerät wieder voll funktionstüchtig. Verkalkte Geräte verursachen einen erhöhten Energiebedarf. Deswegen raten wir dringend, Ihren MULEX Tee Samowar - Tee Zubereiter regelmäßig zu entkalken. Beim Entfernen von Flugrost können Sie gerne eine sanfte Scheuermilch benutzen. Danach gut ausspülen.

## Mögliche Probleme & Lösungen



Das Gerät niemals ins Wasser tauchen!

### Entkalken

Das Gerät sollte in regelmäßigen Abständen mit handelsüblichen Entkalkungsmitteln entkalkt werden (z.B. Essig oder Zitronensäure). Vergessen Sie nicht mit viel Wasser nachzuspülen.

Probleme	mögliche Ursachen	Lösungen
Das Wasser kocht nicht	Wasserkocher, Kochschalter, Hauptschalter oder Energiekontakte sind beschädigt	bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Service
	Kochschalter und Hauptschalter stehen nicht auf „on“	stellen Sie den Hauptschalter und Kochschalter auf „on“
	im Wasserkocher befindet sich kein Wasser und er wurde vom Sicherheitsthermostat automatisch abgeschaltet	bitte warten Sie bis das Gerät abgekühlt ist, oder kühlen Sie es mit kaltem Wasser
Das Gerät kocht andauernd (ohne in den Energiesparmodus umzuschalten).	es befindet sich kein Deckel auf dem Wasserkocher	um den Kontakt herzustellen, bitte Deckel oder Teekanne auf den Wasserkocher setzen
	Kochschalter ist beschädigt	bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Service
Es dauert viel zu lange bis das Wasser kocht	evtl. Kalkablagerungen im Wasserkocher	reinigen Sie den Wasserkocher, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben
	Kochschalter ist nicht eingeschaltet	schalten Sie den Koch- und Hauptschalter ein
Hauptschalter (On-Off) funktioniert nicht	evtl. Kalkablagerungen im Wasserkocher	reinigen Sie den Wasserkocher, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben

Ein Grobes Teevergnügen.

Besuchen Sie #mulex.gmbh auch auf Instagram.

Ein Grobes Teevergnügen.

Besuchen Sie #mulex.gmbh auch auf Instagram.